

Polly Pocket

Pollyville™

Pop-up Party Clubhouse
L'Académie du Spectacle
Zauber Palast
Palazzo Millespettacoli
Opklapbare Dans- en Toneelschool
Fiesta Fin de Curso
Clube Surpresa • Πάρτυ-Club

Party time at the clubhouse!

Faisons la fête!

Party Zeit im Zauber Palast!

Facciamo una festa!

't Is feest in de school!

¡Vamos de fiesta con Polly Pocket!

Vamos fazer uma festa no Clube!

Ωρα για πάρτυ στο club!

Polly's friend dresses up to "play" piano! • L' amie de Polly s'habille pour "jouer" du piano! • Polly's Freundin zieht sich chic an, um Klavier zu "spielen"! • L'amica di Polly è pronta per un gala di pianoforte! • Polly's vriendinnetje verkleedt zich om piano te "spelen"! • ¡La amiga de Polly se viste de gala para tocar el piano! • A amiga da Polly prepara-se para tocar piano! • Η φίλη της Polly φοράει τα ωραία της ρούχα για να "παίξει" πιάνο!

Polly's friend likes to "play" the cello! • L' amie de Polly aime "jouer" du violoncelle! • Polly's Freundin "spielt" gerne Cello! • L'amica di Polly suona il cello! • Polly's vriendinnetje "speelt" graag cello! • ¡A la amiga de Polly le encanta tocar el violonchelo! • A amiga da Polly gosta de tocar violoncelo! • Η φίλη της Polly "παίζει" με το τσέλο!



Polly does handstand on bars. • Polly fait l'équilibre sur les barres parallèles. • Polly macht auf dem Barren Handstand. • Polly Ginnasta può eseguire esercizi alle sbarre. • Polly maakt een handstand op de leggers. • ¡Polly hace ejercicios en las barras. • A Polly consegue aguentar-se nas barras. • Η Polly μπορεί να κάνει κατακόρυφο στο δίλυο.

Pop up!
Les étages apparaissent par simple pression! • Mit Überraschungen! • Teto e lati apribili! • Klap omhoog!
¡Con muchas sorpresas!
Aparece de surpresa!
Πεταχτεί!



Party magic starts! • Que le spectacle commence! • Eine zauberhafte Party beginnt! • Incomincia lo spettacolo! • Het feest kan beginnen! • ¡Unete a la magia de la fiesta! • Que comece a festa! • Το πάρτυ αρχίζει!

Press bush behind house to pop up to second level! • Appuie sur l'arbre derrière la maison pour faire apparaître le premier étage. • Drück auf den Busch hinter dem Palast, damit der zweite Stock hervor springt! • Premi il cespuglio dietro la casetta per aprire il secondo livello. • Druk op het bosje achter het huis om de eerste verdieping omhoog te krijgen! • ¡Para abrir el segundo piso, pulsa el arbolito situado detrás de la casa! • Carrega no arbusto por trás da casa para fazer aparecer o 2º nível! • Πιέστε το θάμνο πίσω από το σπίτι για να "πεταχτεί" το δεύτερο επίπεδο!

Press other bush to pop up to third level, open sides! Shut sides, push top down to close! • Appuie sur le deuxième arbre pour faire apparaître le deuxième étage, puis ouvre les côtés. Rabats les côtés et appuie sur le haut pour fermer! • Drück auf den anderen Busch, damit der dritte Stock hervorspringt und öffne die Seiten! Klapp die Seiten ein und drück die oberen Stockwerke herunter, um den Palast zu schließen! • Premi l'altro cespuglio per aprire il terzo livello e i lati. Druk op het andere bosje om de tweede verdieping omhoog te krijgen, open de zijanten! Sluit de zijanten, druk de bovenkant naar beneden om te sluiten! • ¡Para abrir el tercer piso, pulsa el otro arbolito! ¡Abre los lados! ¡Para guardarlo, cierra los lados y empuja la parte superior hacia abajo! • Carrega no outro arbusto para fazer aparecer o 3º nível, e abrir dos lados! • Fecha os lados e empurra para baixo para fechar! • Πιέστε τον άλλο θάμνο για να "πεταχτεί" το τρίτο επίπεδο, ανοίξτε τις πλευρές! Κλείστε τις πλευρές, πιέστε προς τα κάτω την κορυφή για να κλείσει!

Polly's friend rides unicycle on balance beam. • L' amie de Polly fait du monocycle sur la poutre. • Polly's Freundin fährt mit dem Einrad auf dem Schwebebalken. • L'amica di Polly attraversa l'asse d'equilibrio in sella al suo monociclo. • Polly's vriendinnetje rijdt op de éénwieler op de evenwichtsbalk. La amiga de Polly conduce el monociclo sobre la barra de equilibrio. • A amiga da Polly pode andar de monociclo na trave. • Η φίλη της Polly οδηγεί το ακροβατικό ποδήλατο στη δοκό ισορροπίας.

Turn wheel—Polly's friend twirls! • Tourne la molette pour faire tourner l' amie de Polly! • Dreh am Rädchen - Polly's Freundin dreht sich! • Gira la ruota e l'amica di Polly fa la giravolta! • Draai aan het wieltje - Polly's vriendinnetje draait rond! • ¡Gira la ruedecilla y verás cómo la amiga de Polly da vueltas! • Gira a roda - a amiga da Polly dá voltas! • Γυρίστε τον τροχό για να στριφογυρίσει η φίλη της Polly!

Polly's friend stretches at ballet barre and can do the splits. • L' amie de Polly travaille à la barre fixe et fait le grand écart. • Polly's Freundin dehnt sich an der Ballettstange und macht Spagat. • L'amica di Polly si regge alla sbarra ed esegue bellissime spaccate. • Polly's vriendinnetje doet oefeningen aan de ballet-barre en kan ook een spagaat maken. La amiga de Polly pone la pierna en la barra de ballet y hace acrobacias. • A amiga da Polly exercita-se na barra de exercícios de ballet e fazer as espargatas. Η φίλη της Polly γυμνάζεται στην μπάρα μπαλέτου.

14537



Pops up!
Les étages apparaissent par
simple pression ! • Mit
Überraschungen! • Tutto e lati
apribili! • Klapt omhoog!
¡Con muchas sorpresas!
Aparece de sorpresa!
Ποτίζεται!

**Polly
Pocket®**

Pollyville™

Pop-up Party Clubhouse
L'Académie du Spectacle
Zauber Palast
Palazzo Millespettacoli
Opklapbare Dans- en Toneelschool
Fiesta Fin de Curso
Clube Surpresa • Πάρτυ-Club

3
floors
niveaux
Stockwerke
piani
verdiepingen
pisos
όροφοι



14537

MATTEL

Polly Pocket®

Pollyville™

Pop-up Party Clubhouse
L'Académie du Spectacle
Zauber Palast
Palazzo Millespettacoli
Opklapbare Dans- en Toneelschool
Fiesta Fin de Curso
Clube Surpresa • Πάρτυ-Club

Pops up!
Les étages apparaissent par simple pression ! • Mit Überraschungen! • Tutto e lati apribili! • Klap omhoog! • ¡Con muchas sorpresas! • Aparece de sorpresa! • Πετύχεται!



30+

pièces • accessoires
Spielteile • accessori
onderdelen • piezas
peças • κομμάτια



Snacks and jukebox. • Un café avec un jukebox. • "Snacks" und eine Musikbox. Bar con jukebox. • Hoppes en jukebox. Uma cafeteria com máquina de discos. Podem ouvir música enquanto lancham. Φαγητό και ραδιόφωνο.



Pops up twice, opens 5 ways. • 2 étages apparaissent et 5 parties s'ouvrent. • Verschieben sich um 2 Stockwerke, öffnet sich 5-fach. • La puoi aprire in 7 modi diversi. • Klap twee keer omhoog, kan op 5 manieren geopend worden. Con dos pisos que se levantan! ¡7 5 laterales que se abren. • Aparece de surpresa duas vezes e abre de 5 maneiras diferentes. • "Πετύχεται" δύο φορές και ανοίγει με 5 τρόπους.

14537



Polly Pocket

Pollyville™

Pop-up Party Clubhouse • L'Académie du Spectacle
Zauber Palast • Palazzo Millespettacoli
Opklapbare Dans- en Toneelschool
Fiesta Fin de Curso • Clube Surpresa • Πάρτυ-Club



Remove storage drawer, turn over for stage. • Sors le tiroir et retourne-le pour former la scène. • Nimm die Schublade heraus und dreh sie als Bühne um. • Tagli il cassetto, rigiralo. Ed ecco un palcoscenico. • Verwijder het opbergplaatje, draai om en je hebt een podium. • Saca el cajón y giralo. Se transforma en un escenario. • Retira o estrado e converte-o num palco. • Βγάλτε το ντουλάπι αποθήκευσης και γυρίστε το για τη σκηνή.



Snap bars on stage for tricks. • Fixe les barres sur la scène pour faire des figures. • Für Kunststücke bringst Du die Stangen auf der Bühne an. • Colloca le sbarre sul palcoscenico per lo spettacolo. • Maak de stangen vast op het podium en je kunt allerlei trucjes doen. • Coloca las barras en el escenario para el espectáculo. • Encaixa as barras no palco para fazer truques. • Συνδέστε τις μπάρες στη σκηνή για "ταχυδακτυλουργικά κόλπα".



Slumber party time! • Soirée pyjama !
Zeit für eine Pyjama Party!
Divertiamoci con le amiche!
Het is tijd voor een pyjamafeestje!
¡Una divertida fiesta con amigos!
Uma festa de pijama!
Όρα για πιτζάμα-πάρτυ!

Pops up!
Les étages apparaissent par simple pression ! • Mit Überraschungen! • Tetto e lati apribili! • Klappt omhoog!
¡Con muchas sorpresas!
Aparece de sorpresa!
Πετάγεται!

14537



Polly Pocket

Pollyville™

Collect them all! • Collectionne-les tous!
Zum Spielen und Sammeln!
Collezionali tutti! • Verzamel ze allemaal!
¡Coleccionales! • Colecciona-os todos!
Μια υπέροχη συλλογή!



#14527



#14528



#14529



#14531



#14532



Not suitable for children under 36 months. Contains small parts. For children over 4. • Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments détachables susceptibles d'être avalés. Conseillé à partir de 4 ans. • Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile. Für Kinder ab 4 Jahren. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono essere aspirati o ingeriti. Età minima 4 anni. • Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen. Voor kinderen van 4 jaar en ouder. • No recomendable para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas. A partir de 4 años. • Não recomendado a crianças com idades inferiores a 3 anos. Contém peças pequenas. Para crianças maiores de 4 anos. • Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller små delar. • För barn över 4 år. Anbefales ikke til børn under 3 år pga. smådele. • Ei sovellu alle 3 vuotiaalle lapsille. Sisältää pieniä osia. • Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Περιέχει μικρά εξαρτήματα. Για παιδιά άνω των 4.

14537



Each sold separately. Not all products available in all countries. Colours and decorations may vary from those shown. • Tous vendus séparément. Certains produits peuvent ne pas être commercialisés en France. Les couleurs peuvent varier par rapport aux illustrations de l'emballage. • Alle separat erhältlich. Einige Artikel werden nicht in allen Ländern vertrieben. Abweichungen in Farbe und Gestaltung vorbehalten. • In vendita separatamente. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. I colori e le decorazioni possono variare rispetto a quelli illustrati. • Per stuk verkrijgbaar en niet overal leverbaar. Kleuren en versieringen kunnen afwijken. • Se venden por separado y están sujetas a disponibilidad. Los colores y decoración del producto pueden ser distintos de los que se muestran. • São vendidos separadamente. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. As cores e decorações podem diferir das mostradas. • Το καθένα πωλείται ξεχωριστά.